OPĆI UVJETI SIGURNOSTI
VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI
PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE BUDUĆU REFERENCU

1. Prije uporabe uređaja, pročitajte upute za uporabu i slijedite upute u njima. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uporabom uređaja suprotno namjeravanoj uporabi ili nepravilnim radom.
2. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Ne upotrebljavajte u druge svrhe koje nisu u skladu s namjenom.
3. Uređaj smije biti priključen samo na uzemljenu utičnicu 220-240 V ~ 50/60 Hz. Kako bi se povećala sigurnost uporabe, mnogi električni uređaji ne bi trebali biti istovremeno povezani u jedan električni krug.
4. Budite posebno oprezni kada koristite uređaj kada su djeca u blizini. Nemoj dopustite djeci da se igraju s uređajem i ne dopustite da ga koriste djeca ili osobe koje nisu upoznate s uređajem.
5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ili znanja o opremi, ako se to radi pod nadzorom osobe odgovorne za njihova sigurnost ili im je osigurana. upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesni ste opasnosti povezane s njegovom uporabom. Djeca se ne smiju igrati opremom. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i ako se te aktivnosti obavljaju pod nadzorom.
6. Uvijek izvadite utikač iz utičnice nakon upotrebe, držeći utičnicu rukom. NEMOJTE povlačiti kabel.
7. Ne uranjajte kabel, utikač i cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Uređaj ne izlažite vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) Niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne mobilne kućice).
8. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je mrežni kabel oštećen, treba ga zamijeniti specijalizirana servisna radionica kako bi se izbjegla opasnost.
9. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji način ili ako ne radi ispravno. Ne popravljajte uređaj sami jer postoji opasnost od strujnog udara. Odnesite oštećeni uređaj u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravak. Popravke smiju izvoditi samo ovlaštene servisne točke. Neispravno izvedeni popravci mogu ozbiljno ugroziti korisnika.
10. Postavite uređaj na hladnu, stabilnu, ujednačenu površinu, dalje od bilo kakvih kuhinjskih uređaja koji se zagrijavaju, poput električnog štednjaka, plinskog plamenika itd.
11. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
12. Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
13. Ne ostavljajte uređaj uključen ili adapter za napajanje u utičnici bez nadzora.

14. Za dodatnu zaštitu poželjno je u električni krug ugraditi uređaj za preostalu struju (RCD) s nazivnom zaostalom strujom koja ne prelazi 30 mA. S tim u vezi treba se obratiti specijalistu električaru.
15. Ne dopustite da se motorni dio uređaja smoči.
16. Ako je potrebno koristiti produžni kabel, upotrijebite model samo s uzemljivačem, prikladan za struju od najmanje 10A. Produžni kabeli koji ne udovoljavaju ovom zahtjevu može se pregrijati. Postavite kabel tako da ga slučajno ne povučete ili spotaknete.
17. Uređaj treba postaviti na ravnu površinu otpornu na temperaturu, dalje od zapaljivih materijala (zavjese, zavjese, tapete itd.). Za pravilnu cirkulaciju zraka, imajte slobodan prostor od najmanje 10 cm sa svake strane uređaja i najmanje 30 cm iznad pećnice. Ne prekrivajte ventilacijske otvore pećnice jer se to može pregrijati i oštetiti uređaj.
18. Ne dodirujte vruće površine uređaja (vrata, gornji ili donji zid i bočne stijenke). Koristite zaštitne rukavice za uklanjanje ili dodirivanje vrućih dijelova.
19. Kabel za napajanje ne smije se postavljati iznad uređaja i ne smije dodirivati niti ležati u blizini vrućih površina. Ne stavljajte uređaj pod električnu utičnicu.
20. Ne umetajte čitav volumen uređaja u uređaj, jer to može dovesti do požara i uništenja uređaja.
21. Karton, papir, plastika i drugi zapaljivi i topljivi predmeti ne smiju se stavljati u opremu.
22. Očistite uređaj nakon svake uporabe.
23. Za čišćenje kućišta nemojte koristiti agresivne deterdžente u obliku emulzija, losiona, pasta itd., Jer oni mogu, između ostalog, ukloniti primijenjene grafičke informativne simbole poput vage, oznaka, znakova upozorenja itd.
24. Nemojte koristiti metalne žice za čišćenje. Slomljeni ulomci žice mogu doći u kontakt s električnim dijelovima, što predstavlja rizik od strujnog udara.
25. Oprema nije predviđena za upravljanje pomoću vanjskih timera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
26. Zbog visoke temperature, posebnu pažnju treba obratiti prilikom uklanjanja pečene hrane, uklanjanja vruće masti ili drugih vrućih tekućina.
Temperatura pristupačnih površina pogonskog uređaja može biti visoka dok oprema radi.
Ne dodirujte vruće površine uređaja.
Nikada ne pomičite uređaj kad je uključen ili kad je vruć.
Zbog širenja topline i pare uređaj se ne smije stavljati ispod kuhinjskog ormarića.

OPIS:
1. Upravljačka ploča 2. Košara 3. Gumb za otpuštanje košare 4. Ručka košare 5. Glavno kućište
6. Posuda 7. Izlaz za zrak 8. Kabel za napajanje 9. Sigurnosni gumb

Upravljačka ploča:
A. Tipka za odabir izbornika B. Gumb za uključivanje / isključivanje C Regulacija regulacije temperature
D. Regulacija vremena E. Indikator rada ventilatora F. Indikator rada termostata G. Prikaz temperature / vremena
H: Indikator održavanja topline

Programi:
1. odrezak 2. piletina 3. škampi 4. riba 5. pizza 6. pomfrit 7. kolač 8. suho voće
9. Priručnik

Prije prve upotrebe.
1. Uklonite ambalažu, naljepnice i dodatke koji su izvan i unutar uređaja.
2. Košaru (2) i lonac (6) temeljito očistite vrućom vodom, malo tekućine za pranje i mekom spužvom, a zatim ih obrišite čistom, mekom krpom.
(Uređaj ne čistite abrazivnim krpama ili spužvama ili koristite praške za ribanje jer mogu oštetiti glatke, neprianjajuće površine košare i lonca).
3 Postavite glavno tijelo (5) na stabilnu vodoravnu površinu, spojite kabel za napajanje (8) u uzemljenu utičnicu, odaberite prvi program (pogledajte odjeljak o korištenju uređaja) kako biste uklonili tvorničke mirise s uređaja.
4. Kad je program završen, izvucite kabel za napajanje (8) i ponovite korak 2 da biste ga ponovno očistili kad se potpuno ohladi.

Ne perite košaru (2) i lonac (6) u perilici posuđa.

Korištenje uređaja:
1. Držeći ručku (4), izvucite lonac (6) zajedno s košarom (2) s glavnog tijela (5) (slika 1) i postavite ga na stabilnu površinu.
Napomena: Nemojte pritom pritisnuti tipku za otpuštanje (3).
2. Košaricu (2) možete izvaditi iz lonca (6) pritiskom na tipku (3), prethodno pomičući sigurnosni gumb (slika 4).
3. Stavite prethodno pripremljene proizvode u košaru (2) i stavite ih u glavni dio (5) (slika 3). Prilikom punjenja košare, ne prelazite MAX razinu koja se nalazi u njoj.
4. Spojite zatvoreni uređaj na uzemljenu utičnicu.
5. Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje (B). Uređaj se uključuje i oglašava alarm. Ako nije odabran nijedan program, uređaj će nakon 1 minute prijeći u stanje pripravnosti.
6. Pomoću gumba za odabir izbornika (A) odaberite željeni program (tablica 1). Nakon odabira programa, možete promijeniti temperaturu i vrijeme pritiskom na tipku za podešavanje temperature (C) +/- i tipku za podešavanje vremena (D) +/-. Ako je uređaj hladan, preporučuje se dodavanje 3 minute vremenu kuhanja u odnosu na programirani izbornik.
Moguće je ručno odabrati vrijeme i temperaturu, a za to se mora postaviti željena temperatura i vrijeme bez pritiskanja tipke (A).
7. Nakon odabira odgovarajućeg programa i podešavanja vremena, pritisnite gumb (B), uređaj će početi raditi. Svijetlit će indikatorska lampica (E) rada ventilatora za indikator rada termostata (F). Dok uređaj radi, žaruljica indikatora (F) uključuje se i isključuje za uređaj koji održava odgovarajuću radnu temperaturu termostata.
8. Kad je operacija podupiranja gotova, uređaj će zazvučati 6 puta. Uređaj će automatski ući u način rada da se zagrije, indikator (H) će zasvijetliti. Uređaj će raditi 30 minuta, održavajući stalnu temperaturu od 70 ˚C unutar košare (2).
9. Da biste isključili uređaj, držite pritisnutu tipku (B) 3 sekunde.

Savjeti:
Komade hrane rasporedite na takav način da između njih postoji slobodan protok vrućeg zraka.

Uređaj ima memorijski program. Nakon uklanjanja lonca (6) tijekom programa radi provjere statusa podloge hrane, uređaj će se zaustaviti. Nakon ponovnog umetanja lonca (6), uređaj će nastaviti raditi. Program se također može pauzirati pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje (B) jednom, ponovnim pritiskom nastavit ćete.

Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Preporučuje se provjeriti status podloge za hranu i obrnuti ili promiješati proizvode barem jednom dok se odabrani program izvodi.

!!UPOZORENJE!! Unutrašnjost uređaja je vrlo vruća.

Programi:

Odrezak (1): Program koji se uglavnom koristi za deblje komade bijelog ili crvenog mesa.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 180 ° C tijekom 16 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Piletina (2): Program koji se koristi za pripremu sirovog pilećeg mesa.Uređaj će se automatski zagrijavati na 180 ° C tijekom 25 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje

vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Škampi (3): Najbolje za male morske plodove kao što su škampi.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 180 ° C tijekom 12 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Riba (4): Program koji se najčešće koristi za smrznutu prerađenu ribu ili svježu ribu.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 180 ° C tijekom 18 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Pizza (5): Program koji se najčešće koristi za pečenje domaće pizze.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 200 ° C tijekom 20 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Pomfrit (6): Program koji se uglavnom koristi za smrznuti pomfrit.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 200 ° C tijekom 17 minuta.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Torta (7): Program koji se uglavnom koristi za pečenje kolača i muffina.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 160˚C tijekom 17 minuta
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Suho voće (8): Program sušenja voća, povrća, gljiva.
Uređaj će se automatski zagrijavati na 80 ° C 4 sata.
Ako vrijeme ili temperatura nisu dovoljni, uvijek možete prilagoditi vrijeme ili temperaturu pritiskom na gumb za podešavanje vremena (D) / temperature (C) da biste pročistili hranu.

Ručni program (9). Omogućuje vam slobodno podešavanje vremena u rasponu od 1 minute do 60 minuta i temperature u rasponu od 80 ° C do 200 ° C.

ČIŠĆENJE UREĐAJA
1. Isključite uređaj iz električne utičnice i pustite da se ohladi prije čišćenja.
2. Očistite vlažnom, a zatim suhom krpom (ili papirnatim ubrusom).
3. Teže ukloniti ostatke premažite s malo jestivog ulja i nakon nekoliko minuta lagano ga uklonite drvenom lopaticom.
4. Ne čistite oštrim, abrazivnim krpama ili spužvama ili koristite praške za ribanje jer mogu oštetiti glatku, neprianjajuću prevlaku košare i lonca.
5. Ne uranjajte uređaj u vodu.

TEHNIČKI PODACI:
Kapacitet max: 5 L
Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Nazivna snaga: 1700W
Maksimalna snaga: 2500 W

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogučnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR
VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER
LÄS NÄTT OCH HÅLL FÖR FRAMTIDA HÄNVISNINGAR

1. Innan du använder enheten, läs bruksanvisningen och följ instruktionerna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av användningen av enheten i strid med dess avsedda användning eller felaktiga användning.
2. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda syfte.
3. Enheten får endast anslutas till ett jordat uttag 220-240 V ~ 50/60 Hz. För att öka säkerheten vid användning bör många elektriska enheter inte anslutas till en elektrisk krets samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten när barn är i närheten. Låt bli låt barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den.
5. VARNING: Denna utrustning får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer utan erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta görs under överinseende av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har tillhandahållits dem. instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna med användningen. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare bör inte utföras av barn om de inte är över 8 år och dessa aktiviteter utförs under överinseende.
6. Ta alltid ut kontakten från uttaget efter användning och håll uttaget med handen. Dra INTE i sladden.
7. Sänk inte kabeln, kontakten och hela enheten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte enheten för väderförhållanden (regn, sol etc.) och använd den inte under hög luftfuktighet (badrum, fuktiga husbilar).
8. Kontrollera regelbundet nätsladden. Om nätsladden är skadad, bör den bytas ut av en specialistverkstad för att undvika fara.
9. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd eller om den har tappats eller skadas på något sätt, eller om det inte fungerar som det ska. Reparera inte enheten själv eftersom det finns risk för elchock. Ta den skadade enheten till ett lämpligt servicecenter för inspektion eller reparation. Reparationer får endast utföras av auktoriserade servicepunkter. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra ett allvarligt hot för användaren.
10. Placera enheten på en sval, stabil, jämn yta, borta från köksutrustning som värms upp, till exempel elspis, gasbrännare etc.
11. Använd inte enheten nära brandfarliga material.
12. Nätsladden får inte hänga över bordskanten eller vidröra heta ytor.
13. Lämna inte enheten påslagen eller strömadaptern i uttaget utan uppsikt.
14. För ytterligare skydd rekommenderas det att installera en jordfelsbrytare i den

elektriska kretsen med en märkström som inte överstiger 30 mA. En specialist elektriker bör konsulteras i detta avseende.
15. Låt inte enhetens motordel blötas.
16. Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, använd endast en modell med en jordningsstift, lämplig för en ström på minst 10A. Förlängningssladdar som inte uppfyller detta krav
kan överhettas. Placera sladden så att den inte av misstag dras eller snubblas över den.
17. Enheten ska placeras på en jämn, temperaturbeständig yta, borta från lättantändliga material (gardiner, gardiner, tapeter etc.). För korrekt luftcirkulation, håll ett fritt utrymme på minst 10 cm på varje sida av apparaten och minst 30 cm ovanför ugnen. Täck inte över ventilationsöppningarna i ugnen, eftersom det kan överhettas och skada apparaten.
18. Vidrör inte enhetens heta ytor (dörr, topp- eller bottenvägg och sidoväggar). Använd skyddshandskar för att ta bort eller röra vid heta delar.
19. Nätsladden får inte placeras ovanför enheten och den får inte röra eller ligga nära heta ytor. Placera inte enheten under ett eluttag.
20. För inte in enhetens hela volym i enheten, eftersom det kan leda till brand och förstörelse av enheten.
21. Kartong, papper, plast och andra lättantändliga och smältbara föremål får inte placeras i utrustningen.
22. Rengör enheten efter varje användning.
23. För rengöring av huset, använd inte aggressiva rengöringsmedel i form av emulsioner, lotioner, klister etc., eftersom de bland annat kan ta bort de applicerade grafiska informationssymbolerna som vågar, markeringar, varningsskyltar etc.
24. Använd inte metalltrådar för rengöring. Trasiga trådfragment kan komma i kontakt med elektriska delar, vilket utgör en risk för elektrisk stöt.
25. Utrustningen är inte konstruerad för att manövreras med hjälp av externa tidtagare eller ett separat fjärrkontrollsystem.
26. På grund av den höga temperaturen bör man vara särskilt försiktig när man tar bort den bakade maten, tar bort hett fett eller andra heta vätskor.
Temperaturen på åtkomliga ytor på manöverenheten kan vara hög när utrustningen är i drift.
Rör inte vid de heta ytorna på enheten.
Flytta aldrig enheten när den är påslagen eller när den är varm.
På grund av spridande värme och ånga bör enheten inte placeras under ett köksskåp.

BESKRIVNING:
1. Kontrollpanel 2. Korg 3. Korgfrigöringsknapp 4. Korghandtag 5. Huvuddel
6. Pot 7. Luftuttag 8. Strömkabel 9. Säkerhetsknapp

Kontrollpanel:
A. Menyvalsknapp B. På / av-knapp C Temperaturreglering D. Tidsreglering E. Fläktindikator F. Indikator för termostatfunktion G. Temperatur- / tidsindikering H: Håll indikatorn varm

Program:
1.Biff 2. Kyckling 3. Räkor 4. Fisk 5. Pizza 6. Pommes frites 7. Tårta 8. Torr frukt
9. Manual

Före första användning.
1. Ta bort förpackningen, dekalerna och tillbehören som finns utanför och inuti enheten.
2. Rengör korgen (2) och krukan (6) noggrant med varmt vatten, lite diskmedel och en mjuk svamp och torka sedan av dem med en ren, mjuk trasa.
(Rengör inte enheten med slipande trasor eller svampar, och använd inte skurpulver, eftersom de kan skada korgens och krukans släta, icke-klibbiga ytor).
3 Placera huvuddelen (5) på en stabil horisontell yta, anslut nätsladden (8) till ett jordat eluttag, välj det första programmet (se avsnittet om hur du använder enheten) för att ta bort fabrikslukt från enheten.
4. När programmet är klart, koppla ur nätkabeln (8) och upprepa steg 2 för att rengöra det igen när det är helt svalt.

Tvätta inte korgen (2) och krukan (6) i diskmaskinen.

Använda enheten:
1. Håll i handtaget (4), dra krukan (6) tillsammans med korgen (2) från huvudkroppen (5) (fig.1) och placera den på en stabil yta. Obs! Tryck inte på frigöringsknappen (3) medan du gör detta.
2. Korgen (2) kan tas ut ur krukan (6) genom att trycka på knappen (3), som tidigare skjutit säkerhetsknappen (fig. 4).
3. Lägg de tidigare beredda produkterna i korgen (2) och lägg dem i huvuddelen (5) (fig. 3). Överskrid inte MAX-nivån inuti den när du fyller korgen.
4. Anslut den stängda enheten till ett jordat eluttag.
5. Tryck på på / av-knappen (B). Enheten slås på och avger ett larm. Om inget program har valts går enheten i standbyläge efter 1 minut.
6. Använd menyknappen (A) för att välja önskat program (tabell 1). När du har valt program kan du ändra temperatur och tid genom att trycka på temperaturjusteringsknappen (C) +/- och tidsjusteringsknappen (D) +/-. Det rekommenderas att lägga till 3 minuter tillagningstiden, i förhållande till den programmerade menyn, om enheten är sval.
Det är möjligt att manuellt välja tid och temperatur. För att göra detta måste du ställa in önskad temperatur och tid utan att trycka på knappen (A).
7. Efter att ha valt lämpligt program och justerat tiden, tryck på knappen (B), enheten börjar fungera. Indikatorlampan (E) för fläktdriften för termostatens driftsindikator (F) tänds. Medan enheten är igång kommer indikatorlampan (F) att tändas och släckas för att enheten bibehåller lämplig driftstemperatur för termostaten.
8. När säkerhetskopieringen är klar kommer enheten att pipa 6 gånger. Enheten går automatiskt in för att hålla värmet läge, indikatorn (H) tänds. Enheten kommer att fungera i 30 minuter och hålla en konstant temperatur på 70 ˚C inuti korgen (2).
9. Stäng av enheten genom att hålla ned knappen (B) i 3 sekunder.

Tips:
Ordna matbitarna på ett sådant sätt att det finns ett fritt flöde av varm luft mellan dem.

Enheten har ett minnesprogram. När du har tagit bort krukan (6) under programmet för att kontrollera statusen för livsmedelsstöd, kommer enheten att stanna. När du har satt in krukan (6) igen kommer enheten att fortsätta att fungera. Programmet kan också pausas genom att trycka på On / Off-knappen (B) en gång, och åter trycka på igen.

Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Vi rekommenderar att du kontrollerar livsmedelsbakgrundsstatusen och inverterar eller rör om produkterna minst en gång medan det valda programmet körs.

!!VARNING!! Enhetens insida är väldigt het.

Program:

Biff (1): Programmet används främst för tjockare styckningar av vitt eller rött kött.
Enheten värms automatiskt upp till 180 ° C i 16 minuter.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Kyckling (2): Program som används för att bereda rått kycklingkött.
Enheten värms automatiskt upp till 180 ° C i 25 minuter.

Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Räkor (3): Bäst för små skaldjur som räkor.
Enheten värms upp automatiskt vid 180 ° C i 12 minuter.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Fisk (4): Programmet som oftast används för fryst bearbetad fisk eller färsk fisk.
Enheten värms automatiskt upp till 180 ° C i 18 minuter.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Pizza (5): Programmet används oftast för att baka hemlagad pizza.
Enheten värms automatiskt upp till 200 ° C i 20 minuter.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Pommes frites (6): Programmet används främst för frysta pommes frites.
Enheten värms automatiskt upp till 200 ° C i 17 minuter.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Kaka (7): Programmet används främst för bakning av kakor och muffins.
Enheten värms automatiskt upp till 160 ° C i 17 minuter
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Torr frukt (8): Program för torkning av frukt, grönsaker, svamp.
Enheten värms automatiskt upp till 80 ° C i 4 timmar.
Om tiden eller temperaturen inte är tillräcklig kan du alltid justera tiden eller temperaturen genom att trycka på justeringsknappen för tid (D) / temperatur (C) för att förfina maten.

Manuellt program (9). Det låter dig fritt ställa in tiden i intervallet från 1 minut till 60 minuter och temperaturen i området från 80 ° C till 200 ° C.

RENGÖRING AV ENHETEN
1. Koppla bort enheten från eluttaget och låt den svalna innan du rengör den.
2. Rengör med en fuktig, torr trasa (eller pappershandduk).
3. Borsta den svårare att ta bort rester med lite ätlig olja och ta bort den försiktigt efter några minuter med en träspatel.
4. Rengör inte med vassa, slipande trasor eller svampar eller använd skurpulver eftersom de kan skada korgen och krukans släta, non-stick beläggning.
5. Sänk inte ner enheten i vatten.

TEKNISK DATA:
Kapacitet max: 5 L.
Spänning: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Effekt Nominell: 1700W
Maximal effekt: 2500 W

Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylensäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska förnyad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

ALMINDELIGE SIKKERHEDSBETINGELSER
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS NU NÆRT, OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERENCE

1. Før du bruger enheden, skal du læse betjeningsvejledningen og følge instruktionerne deri. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugen af enheden i strid med dets tilsigtede anvendelse eller ukorrekte betjening.
2. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug ikke til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
3. Enheden må kun tilsluttes en jordet stikkontakt 220-240 V ~ 50/60 Hz. For at øge sikkerheden ved brug bør mange elektriske apparater ikke forbindes til et elektrisk kredsløb samtidigt.
4. Vær især forsigtig, når du bruger enheden, når børn er i nærheden. Lade være med tillad børn at lege med enheden og lad ikke børn eller personer, der ikke er bekendt med enheden, bruge den.
5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis dette gøres under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller er blevet leveret til dem. instruktioner om sikker brug af enheden og er opmærksomme på de farer, der er forbundet med brugen af den. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af brugere bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og disse aktiviteter udføres under tilsyn.
6. Fjern altid stikket fra stikkontakten efter brug, og hold stikkontakten med hånden. Træk IKKE i ledningen.
7. Nedsænk ikke kablet, stikket og hele enheden i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.) Eller brug den under høje fugtighedsforhold (badeværelser, fugtige mobilhomes).
8. Kontroller jævnligt strømkabelens tilstand. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et specialværksted for at undgå fare.
9. Brug ikke apparatet med et beskadiget strømkabel, eller hvis det er faldet eller beskadiget på nogen måde, eller hvis den ikke fungerer korrekt. Reparer ikke enheden selv, da der er risiko for elektrisk stød. Tag den beskadigede enhed til et passende servicecenter for inspektion eller reparation. Eventuelle reparationer må kun udføres af autoriserede servicepunkter. Forkert udførte reparationer kan udgøre en alvorlig trussel for brugeren.
10. Placer enheden på en kølig, stabil og jævn overflade væk fra køkkenudstyr, der opvarmes, såsom el-komfur, gasbrænder osv.
11. Brug ikke enheden i nærheden af brændbare materialer.
12. Netledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller røre ved varme overflader.
13. Efterlad ikke enheden tændt eller strømadapteren i stikkontakten uden opsyn.

14. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en jordstrømsenhed (RCD) i det elektriske kredsløb med en nominel reststrøm, der ikke overstiger 30 mA. En specialist elektriker bør konsulteres i denne henseende.
15. Lad ikke motordelen på enheden blive våd.
16. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kun bruge en model med en jordforbindelse, der er egnet til en strøm på mindst 10A. Forlængerledninger, der ikke opfylder dette krav
kan overophedes. Anbring ledningen, så den ikke ved et uheld trækkes eller snubles over den.
17. Enheden skal placeres på en jævn, temperaturbestandig overflade væk fra brændbare materialer (gardiner, gardiner, tapet osv.). For at få den rette luftcirkulation skal du holde mindst 10 cm fri plads på hver side af apparatet og mindst 30 cm over ovnen. Dæk ikke ventilationsåbningerne i ovnen, da dette kan overophedes og beskadige apparatet.
18. Rør ikke ved varme overflader på enheden (dør, top- eller bundvæg og sidevægge). Brug beskyttelseshandsker til at fjerne eller røre ved varme dele.
19. Netledningen må ikke placeres over enheden, og den må ikke røre ved eller ligge i nærheden af varme overflader. Anbring ikke enheden under en stikkontakt.
20. Sæt ikke hele enhedens volumen ind i enheden, da dette kan resultere i brand og ødelæggelse af enheden.
21. Pap, papir, plast og andre brændbare og smeltbare genstande må ikke placeres i udstyret.
22. Rengør enheden efter hver brug.
23. Brug ikke aggressive rengøringsmidler i form af emulsioner, lotioner, pastaer osv. Til rengøring af huset, da de blandt andet kan fjerne de anvendte grafiske informationssymboler som skalaer, markeringer, advarselsskilte osv.
24. Brug ikke metaltråde til rengøring. Brudte ledningsfragmenter kan komme i kontakt med elektriske dele, hvilket udgør en risiko for elektrisk stød.
25. Udstyret er ikke designet til at blive betjent ved hjælp af eksterne timere eller et separat fjernbetjeningssystem.
26. På grund af den høje temperatur skal der udvises særlig forsigtighed, når man fjerner den bagte mad, fjerner varmt fedt eller andre varme væsker.
Temperaturen på tilgængelige overflader på betjeningsenheden kan være høj, når udstyret er i drift.
Rør ikke ved de varme overflader på enheden.
Flyt aldrig enheden, når den er tændt, eller når den er varm.

På grund af den spredte varme og damp bør enheden ikke placeres under et køkkenskab.

BESKRIVELSE:
1. Kontrolpanel 2. Kurv 3. Kurvudløserknap 4. Kurvhåndtag 5. Hoveddel
6. Pot 7.Luftudtag 8. Netledning 9. Sikkerhedsknap

Kontrolpanel:
A. Menuvalgsknap B. On / Off-knap C Temperaturregulering D. Regulering af tidskontrol E. Indikator for ventilatorfunktion F. Indikator for termostatdrift G. Temperatur- / tidsvisning H: Holder varm indikator

Programmer:
1.Bøf 2. Kylling 3. Rejer 4. Fisk 5. Pizza 6. Pommes frites 7. Kage 8. Tør frugt
9. Manual

Før første brug.
1. Fjern emballagen, klistermærkerne og tilbehør, der er uden for og inde i enheden.
2. Rengør kurven (2) og gryden (6) grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en blød svamp, og tør dem derefter af med en ren, blød klud.
(Rengør ikke enheden med slibende klude eller svampe, og brug ikke skurepulver, da de kan beskadige de glatte, ikke-klæbende overflader på kurven og gryden).
3 Placer hoveddelen (5) på en stabil vandret overflade, tilslut netledningen (8) til en jordet stikkontakt, vælg det første program (se afsnittet om brug af enheden) for at fjerne fabrikslugt fra enheden.
4. Når programmet er færdigt, skal du tage netledningen (8) ud og gentage trin 2 for at rengøre det igen, når det er helt køligt.

Vask ikke kurven (2) og gryden (6) i opvaskemaskinen.

Brug af enheden:
1. Hold i håndtaget (4), træk gryden (6) sammen med kurven (2) fra hoveddelen (5) (fig.1) og placer den på en stabil overflade.
Bemærk: Tryk ikke på udløserknappen (3), mens du gør dette.
2. Kurven (2) kan tages ud af gryden (6) ved at trykke på knappen (3), før du skubber sikkerhedsknappen (fig. 4).
3. Anbring de tidligere tilberedte produkter i kurven (2) og læg dem i hoveddelen (5) (fig. 3). Når du fylder kurven, må du ikke overskride MAX-niveauet inde i den.
4. Tilslut den lukkede enhed til en jordet stikkontakt.
5. Tryk på tænd / sluk-knappen (B). Enheden tændes og lyder en alarm. Hvis der ikke er valgt noget program, går enheden i standbytilstand efter 1 minut.
6. Brug menuvalgsknappen (A) til at vælge det ønskede program (tabel 1). Efter valg af programmet kan du ændre temperatur og tid ved at trykke på temperaturjusteringsknappen (C) +/- og tidsjusteringsknappen (D) +/-. Det anbefales at tilføje 3 minutter til tilberedningstiden i forhold til den programmerede menu, hvis enheden er kølig.
Det er muligt manuelt at vælge tid og temperatur, for at gøre dette skal den indstillede temperatur og tid indstilles uden at trykke på knappen (A).
7. Når du har valgt det relevante program og justeret klokkeslættet, skal du trykke på knappen (B), enheden begynder at arbejde. Indikatorlampen (E) for ventilatorfunktionen for termostatens driftsindikator (F) lyser. Mens enheden kører, tændes og slukkes indikatorlampen (F) for enheden opretholder den passende driftstemperatur for termostaten.
8. Når sikkerhedskopieringen er afsluttet, bipper enheden 6 gange. Enheden går automatisk ind for at holde varm tilstand, indikatoren (H) lyser. Enheden fungerer i 30 minutter og holder en konstant temperatur på 70 ˚C inde i kurven (2).
9. For at slukke for enheden skal du holde knappen (B) nede i 3 sekunder.

Tips:
Arranger madstykkerne på en sådan måde, at der er en fri strøm af varm luft mellem dem.

Enheden har et hukommelsesprogram. Efter at have fjernet gryden (6) under programmet for at kontrollere status for madbagning, stopper enheden. Efter genindsættelse af gryden (6) igen, vil enheden fortsætte med at arbejde. Programmet kan også sættes på pause ved at trykke på tænd / sluk-knappen (B) en gang, og igen trykke på for at genoptage.

Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Det anbefales at kontrollere med fødevaresupportstatus og vende eller røre produkterne mindst en gang, mens det valgte program kører.

!!ADVARSEL!! Enhedens inderside er meget varm.

Programmer:

Bøf (1): Programmet bruges hovedsageligt til tykkere stykker hvidt eller rødt kød.
Enheden opvarmes automatisk ved 180 ° C i 16 minutter.

Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Kylling (2): Programmet bruges til at tilberede rå kyllingekød.
Enheden opvarmes automatisk ved 180 ° C i 25 minutter.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Rejer (3): Bedst til små fisk og skaldyr såsom rejer.
Enheden opvarmes automatisk ved 180 ° C i 12 minutter.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Fisk (4): Programmet, der oftest bruges til frossen forarbejdet fisk eller frisk fisk.
Enheden opvarmes automatisk ved 180 ° C i 18 minutter.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Pizza (5): Programmet bruges ofte til at bage hjemmelavet pizza.
Enheden opvarmes automatisk ved 200 ° C i 20 minutter.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Pommes frites (6): Programmet bruges hovedsageligt til frosne pommes frites.
Enheden opvarmes automatisk ved 200 ° C i 17 minutter.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Kage (7): Program bruges hovedsageligt til bagning af kager og boller.
Enheden opvarmes automatisk ved 160 ° C i 17 minutter
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Tør frugt (8): Program til tørring af frugt, grøntsager, svampe.
Enheden opvarmes automatisk ved 80˚C i 4 timer.
Hvis tiden eller temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan du altid justere tiden eller temperaturen ved at trykke på knappen (D) / temperatur (C) til justering for at forfine maden.

Manuelt program (9). Det giver dig mulighed for frit at indstille tiden i området fra 1 minut til 60 minutter og temperaturen i området fra 80 ° C til 200 ° C.

RENGØRING AF ENHEDEN
1. Tag enheden ud af stikkontakten, og lad enheden køle af, inden den rengøres.
2. Rengør med en fugtig, tør klud (eller papirhåndklæde).
3. Børst de sværere at fjerne rester med lidt spiselig olie, og fjern det efter et par minutter forsigtigt med en træspatel.
4. Rengør ikke med skarpe, slibende klude eller svampe, og brug ikke skurepulver, da de kan beskadige den glatte, ikke-klæbende belægning af kurven og gryden.
5. Nedsænk ikke enheden i vand.

TEKNISK DATA:
Kapacitet max: 5 l
Spænding: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Nominel effekt: 1700W
Maksimal effekt: 2500 W

Af hensyn til miljøet . Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ
ЧИТАТИ УВАЖНО І ЗБЕРЕЖІТЬСЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ДОВІДКИ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням пристрою, що суперечить призначеному для використання або неправильній експлуатації.
2. Прилад призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте для інших цілей, що не відповідають призначенню.
3. Пристрій слід підключати лише до заземленої розетки 220-240 В ~ 50/60 Гц. З метою підвищення безпеки використання багато електричних пристроїв не слід одночасно підключати до одного електричного кола.
4. Будьте особливо обережні, використовуючи пристрій, коли поблизу є діти. Не дозволяйте дітям гратись із пристроєм і не дозволяйте дітям або людям, які не знайомі з ним, користуватися ним.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цим обладнанням можуть користуватися діти віком від 8 років та люди зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або люди, які не мають досвіду та знань про обладнання, якщо це робиться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку або їм було надано. інструкції з безпечного використання пристрою та знаєте про небезпеку, пов’язану з його використанням. Діти не повинні гратися з обладнанням. Прибирання та технічне обслуговування користувачів не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років, і ці заходи виконуються під наглядом.
6. Завжди виймайте вилку з розетки після використання, тримаючи розетку рукою. НЕ тягніть за шнур.
7. Не занурюйте кабель, вилку та весь пристрій у воду або будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій погодним умовам (дощ, сонце тощо) та не використовуйте його в умовах високої вологості (ванні кімнати, вологі мобільні будинки).
8. Періодично перевіряйте стан шнура живлення. Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у спеціалізованій майстерні, щоб уникнути небезпеки.
9. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення, або якщо він випав або
будь-яким чином пошкоджений або якщо він працює неправильно. Не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки існує ризик ураження електричним струмом. Віднесіть пошкоджений пристрій у відповідний сервісний центр для перевірки або ремонту. Будь-який ремонт може проводитись лише уповноваженими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.

10. Помістіть пристрій на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від будь-яких кухонних приладів, що нагріваються, таких як електрична плита, газовий пальник тощо.
11. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
12. Шнур живлення не повинен звисати через край столу або торкатися гарячих поверхонь.
13. Не залишайте пристрій увімкненим або адаптер живлення в розетці без нагляду.
14. Для додаткового захисту доцільно встановити в електричному ланцюзі пристрій залишкового струму (УЗО) з номінальним залишковим струмом, що не перевищує 30 мА. З цього приводу слід звернутися до спеціаліста-електрика.
15. Не допускайте намокання моторної частини пристрою.
16. Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте модель із заземлюючим штифтом, придатну для струму щонайменше 10А. Подовжувачі, які не відповідають цій вимозі
може перегрітися. Покладіть шнур так, щоб випадково його не натягнути та не спіткнутися.
17. Пристрій слід розміщувати на рівній, термостійкій поверхні, подалі від легкозаймистих матеріалів (штор, штор, шпалер тощо). Для належної циркуляції повітря тримайте вільний простір не менше 10 см з кожного боку приладу та не менше 30 см над духовкою. Не закривайте вентиляційні отвори духовки, оскільки це може перегрітись та пошкодити прилад.
18. Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою (дверцят, верхньої або нижньої стінки та бічних стінок). Використовуйте захисні рукавички, щоб видалити або торкнутися будь-яких гарячих частин.
19. Шнур живлення не можна розміщувати над пристроєм, він не повинен торкатися або лежати поблизу гарячих поверхонь. Не кладіть пристрій під електричну розетку.
20. Не вставляйте весь пристрій у пристрій, оскільки це може призвести до пожежі та руйнування пристрою.
21. Картон, папір, пластик та інші легкозаймисті та легкоплавкі предмети не можна розміщувати в обладнанні.
22. Очищуйте пристрій після кожного використання.
23. Для чищення корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсій, лосьйонів, паст тощо, оскільки вони, серед іншого, можуть видалити застосовані графічні інформаційні символи, такі як ваги, маркування, попереджувальні знаки тощо.
24. Не використовуйте металеві дроти для чищення. Поламані уламки дроту можуть контактувати з електричними частинами, що створює ризик ураження електричним струмом.

25. Обладнання не призначене для роботи за допомогою зовнішніх таймерів або окремої системи дистанційного керування.
26. Через високу температуру слід бути особливо обережним при видаленні запеченої їжі, видаленні гарячого жиру або інших гарячих рідин.
Температура доступних поверхонь працюючого пристрою може бути високою, коли обладнання працює.
Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою.
Ніколи не рухайте пристрій, коли він увімкнений або коли він гарячий.
Через розповсюдження тепла та пари пристрій не слід розміщувати під кухонною шафою.

ОПИС:
1. Панель управління 2. Кошик 3. Кнопка відпуску кошика 4. Ручка кошика 5. Основний корпус
6. Горщик 7. Розетка для повітря 8. Шнур живлення 9. Кнопка безпеки

Панель управління:
A. Кнопка вибору меню B. Кнопка увімкнення / вимкнення C Регулювання температури D. Регулювання контролю часу
E. Індикатор роботи вентилятора F. Індикатор роботи термостата G. Індикація температури / часу H: Індикатор збереження тепла

Програми:
1.Стейк 2. Курка 3. Креветки 4. Риба 5. Піца 6. Картопля фрі 7. Торт 8. Сухі фрукти
9. Посібник

Перед першим використанням.
1. Вийміть упаковку, наклейки та аксесуари, що знаходяться зовні та всередині пристрою.
2. Ретельно очистіть кошик (2) і казан (6) гарячою водою, невеликою кількістю миючих засобів та м’якою губкою, а потім протріть їх чистою м’якою тканиною.
(Не чистіть пристрій абразивними ганчірками або губками та не використовуйте чистячі порошки, оскільки вони можуть пошкодити гладкі поверхні, що не прилипають до кошика та каструлі).
3 Помістіть основний корпус (5) на стійку горизонтальну поверхню, підключіть шнур живлення (8) до заземленої розетки, виберіть першу програму (див. Розділ щодо використання пристрою), щоб видалити із пристрою заводські запахи.
4. Після завершення програми від'єднайте шнур живлення (8) і повторіть крок 2, щоб очистити його знову, коли він повністю охолоне.

Не мийте кошик (2) та каструлю (6) у посудомийній машині.

Використання пристрою:
1. Тримаючи ручку (4), витягніть горщик (6) разом з кошиком (2) з основного корпусу (5) (рис. 1) і поставте його на стійку поверхню. Примітка: Не натискаючи кнопку звільнення (3), роблячи це.
2. Кошик (2) можна вийняти з горщика (6), натиснувши кнопку (3), попередньо посунувши кнопку безпеки (рис. 4).
3. Помістіть підготовлені раніше продукти в кошик (2) і покладіть їх у основний корпус (5) (рис. 3). Наповнюючи кошик, не перевищуйте рівень MAX, що знаходиться всередині нього.
4. Підключіть закритий пристрій до заземленої розетки.
5. Натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення (B). Пристрій вмикається та подає сигнал тривоги. Якщо жодна програма не вибрана, пристрій перейде в режим очікування через 1 хвилину.
6. За допомогою кнопки вибору меню (A) виберіть бажану програму (таблиця 1). Після вибору програми ви можете змінити температуру та час, натискаючи кнопку регулювання температури (C) +/- та кнопку регулювання часу (D) +/-.
Рекомендується додати до часу приготування 3 хвилини щодо запрограмованого меню, якщо пристрій крутий.
Можна вручну вибрати час і температуру, для цього потрібно встановити бажану температуру і час, не натискаючи кнопку (A).
7. Після вибору відповідної програми та налаштування часу натисніть кнопку (B), пристрій почне працювати. Світиться індикатор (E) роботи вентилятора для індикатора роботи термостата (F). Поки пристрій працює, індикатор (F) вмикається та вимикається, оскільки пристрій підтримує відповідну робочу температуру термостата.
8. Після завершення операції резервного копіювання пристрій подасть звуковий сигнал 6 разів. Пристрій автоматично перейде в режим збереження тепла, індикатор (H) засвітиться. Пристрій буде працювати протягом 30 хвилин, підтримуючи

постійну температуру 70 ˚C всередині кошика (2).
9. Щоб вимкнути пристрій, утримуйте кнопку (B) протягом 3 секунд.

Поради:
Розташуйте шматочки їжі таким чином, щоб між ними був вільний потік гарячого повітря.

Пристрій має програму пам'яті. Після видалення каструлі (6) під час програми для перевірки стану резервування їжі пристрій зупиниться. Після повторного встановлення горщика (6) пристрій продовжить працювати. Програму можна також призупинити, натиснувши кнопку ввімкнення / вимкнення (B) один раз, повторне натискання відновиться.

Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Рекомендується перевірити стан харчових продуктів та перевернути або перемішати продукти хоча б раз, поки працює обрана програма.

!!УВАГА!! Усередині пристрою дуже гаряче.

Програми:

Стейк (1): Програма, що використовується в основному для більш товстих нарізок білого або червоного м'яса.
Пристрій буде автоматично нагріватися при 180˚C протягом 16 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Курка (2): програма, яка використовується для приготування сирого курячого м’яса.
Пристрій автоматично нагріватиметься при 180˚C протягом 25 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Креветки (3): Найкраще підходить для дрібних морепродуктів, таких як креветки.
Пристрій автоматично нагріватиметься до 180˚C протягом 12 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Риба (4): програма, яка найчастіше використовується для замороженої переробленої риби або свіжої риби.
Пристрій автоматично нагріватиметься до 180˚C протягом 18 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Піца (5): програма, яка найчастіше використовується для випікання домашньої піци.
Пристрій автоматично нагрівається при температурі 200 ° C протягом 20 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Картопля фрі (6): Програма, що використовується в основному для замороженого картоплі фрі.
Пристрій автоматично нагріватиметься при температурі 200 ° C протягом 17 хвилин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Торт (7): програма, що використовується в основному для випікання тістечок та булочок.
Пристрій автоматично нагріватиметься до 160˚C протягом 17 хвилин
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Сухі фрукти (8): Програма для сушіння фруктів, овочів, грибів.
Пристрій автоматично нагріватиметься до 80˚C протягом 4 годин.
Якщо часу або температури недостатньо, ви завжди можете відрегулювати час або температуру, натиснувши кнопку регулювання часу (D) / температури (C), щоб вдосконалити їжу.

Ручна програма (9). Вона дозволяє вільно встановлювати час в діапазоні від 1 хвилини до 60 хвилин, а температуру в

діапазоні від 80˚C до 200˚C.

ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ
1. Відключіть пристрій від розетки та дайте йому охолонути перед чищенням.
2. Почистіть вологою, а потім сухою ганчіркою (або паперовим рушником).
3. Протріть важче видалити залишки невеликою кількістю їстівного масла і через кілька хвилин обережно видаліть його дерев'яною лопаткою.
4. Не чистіть гострими абразивними ганчірками або губками та не використовуйте порошки для чищення, оскільки вони можуть пошкодити гладке антипригарне покриття кошика та каструлі.
5. Не занурюйте пристрій у воду.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Ємність макс .: 5 л
Напруга: 220-240В ~ 50 / 60Гц
Номінальна потужність: 1700 Вт
Максимальна потужність: 2500 Вт

У інтересах навколишнього середовища.
Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинути в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрої є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколишньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрої є батерейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пунктку.

(SR) СРПСКИ

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутства за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу употребом уређаја супротно намени или неправилним радом.
2. Уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите у друге сврхе које нису у складу са предвиђеном наменом.
3. Уређај сме бити прикључен само на уземљену утичницу 220-240 В ~ 50/60 Хз. Да би се повећала сигурност употребе, многи електрични уређаји не би требали бити истовремено повезани на један електрични круг.
4. Будите посебно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Немој дозволите деци да се играју са уређајем и не дозволите деци или људима који нису упознати са уређајем да га користе.
5. УПОЗОРЕЊЕ: Ову опрему могу да користе деца старија од 8 година и особе смањене физичке, сензорне или менталне способности, или особе без искуства или знања о опреми, ако се то ради под надзором особе одговорне за њихову сигурност или им је обезбеђена. упутства за безбедну употребу уређаја и свесни сте опасности повезане са његовом употребом. Деца се не би смела играти са опремом. Чишћење и одржавање корисника не би требало да обављају деца осим ако су старија од 8 година и ако се ове активности обављају под надзором.
6. Увек извадите утикач из утичнице након употребе, држећи утичницу руком. НЕ

повлачите кабл.
7. Не потапајте кабл, утикач и читав уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.) Нити га користите у условима високе влажности (купатила, влажне мобилне кућице).
8. Повремено проверавајте стање кабла за напајање. Ако је кабл за напајање оштећен, требало би да га замени специјална сервисна радионица како би се избегла опасност.
9. Не користите уређај са оштећеним каблом за напајање или ако је пао или оштећен на било који начин или ако не ради како треба. Не поправљајте уређај сами јер постоји ризик од струјног удара. Однесите оштећени уређај у одговарајући сервисни центар ради прегледа или поправке. Поправке могу извршити само овлашћени сервиси. Неправилно изведене поправке могу озбиљно угрозити корисника.
10. Поставите уређај на хладну, стабилну, равну површину, даље од било којих кухињских уређаја који се загревају, као што су електрични шпорет, горионик на гас итд.
11. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.
12. Кабл за напајање не сме да виси преко ивице стола нити да додирује вруће површине.
13. Не остављајте уређај укључен или адаптер за напајање у утичници без надзора.
14. За додатну заштиту, препоручљиво је да се у електрични круг угради уређај за преосталу струју (РЦД) са номиналном преосталом струјом која не прелази 30 мА. С тим у вези треба консултовати специјалисте електричара.
15. Не дозволите да се моторни део уређаја накваси.
16. Ако је потребно користити продужни кабл, користите модел само са уземљивачем, погодан за струју од најмање 10А. Продужни каблови који не испуњавају овај захтев
може се прегрејати. Поставите кабл тако да га случајно не повучете или спотакнете.
17. Уређај треба поставити на равну површину отпорну на температуру, даље од запаљивих материјала (завесе, завесе, тапете итд.). За правилну циркулацију ваздуха, имајте слободан простор од најмање 10 цм са сваке стране уређаја и најмање 30 цм изнад пећнице. Не прекривајте вентилационе отворе пећи јер се то може прегрејати и оштетити уређај.
18. Не додирујте вруће површине уређаја (врата, горњи или доњи зид и бочне зидове). Уклоните вруће делове или додирните заштитне рукавице.
19. Кабл за напајање не сме бити постављен изнад уређаја и не сме додиривати нити лежати у близини врућих површина. Не стављајте уређај под електричну утичницу.

20. Не убацујте читав волумен уређаја у уређај, јер то може довести до пожара и уништења уређаја.
21. Картон, папир, пластика и други запаљиви и топљиви предмети не смеју се стављати у опрему.
22. Очистите уређај након сваке употребе.
23. За чишћење кућишта немојте користити агресивне детерџенте у облику емулзија, лосиона, паста итд., Јер они могу, између осталог, уклонити примењене графичке информативне симболе попут вага, ознака, знакова упозорења итд.
24. Не користите металне жице за чишћење. Сломљени фрагменти жице могу доћи у контакт са електричним деловима, што представља ризик од струјног удара.
25. Опрема није предвиђена за рад помоћу спољних тајмера или одвојеног система даљинског управљања.
26. Због високе температуре, треба бити посебно опрезан када уклањате печену храну, уклањате врућу масноћу или друге вруће течности.
Температура приступачних површина оперативног уређаја може бити висока док опрема ради.
Не додирујте вруће површине уређаја.
Никада не померајте уређај када је укључен или када је врућ.
Због ширења топлоте и паре уређај не треба стављати испод кухињског ормана.

ОПИС:
1. Контролна табла 2. Корпа 3. Дугме за отпуштање корпе 4. Ручка корпе 5. Главно тело
6. Посуда 7. Излаз за ваздух 8. Кабл за напајање 9. Сигурносно дугме

Контролна табла:
А. Дугме за избор менија Б. Дугме за укључивање / искључивање Ц Регулација регулације температуре Д. Регулација контроле времена Е. Индикатор рада вентилатора Ф. Индикатор рада термостата Г. Приказ температуре / времена
Х: Индикатор одржавања топлоте

Програми:
1. одрезак 2. пилетина 3. рачићи 4. риба 5. пица 6. помфрит 7. колач 8. суво воће
9. Приручник

Пре прве употребе.
1. Уклоните амбалажу, налепнице и додатке који су изван и унутар уређаја.
2. Корпу (2) и лонац (6) темељито очистите врућом водом, мало течности за прање и меком сунђером, а затим их обришите чистом, меком крпом.
(Уређај не чистите абразивним крпама или сунђерима или користите прашине за рибање, јер могу оштетити глатке, нелепљиве површине кошаре и лонца).
3 Поставите главно тело (5) на стабилну хоризонталну површину, повежите кабл за напајање (8) у уземљену утичницу, изаберите први програм (погледајте одељак о коришћењу уређаја) како бисте уклонили фабричке мирисе са уређаја.
4. Када је програм завршен, извуците кабл за напајање (8) и поновите корак 2 да бисте га поново очистили када се потпуно охлади.

Не перите корпу (2) и лонац (6) у машини за прање посуђа.

Коришћење уређаја:
1. Држећи ручку (4), извуците лонац (6) заједно са корпом (2) са главног тела (5) (сл. 1) и поставите га на стабилну површину.
Напомена: Не притискајте дугме за отпуштање (3) док то радите.
2. Кошарицу (2) можете извадити из лонца (6) притиском на дугме (3), претходно притиском на сигурносно дугме (слика 4).
3. Ставите претходно припремљене производе у корпу (2) и ставите их у главни део (5) (слика 3). Приликом пуњења кошаре,

не прелазите МАКС ниво који се налази у њој.
4. Прикључите затворени уређај у уземљену утичницу.
5. Притисните дугме за укључивање / искључивање (Б). Уређај се укључује и оглашава аларм. Ако није изабран ниједан програм, уређај ће након 1 минута прећи у режим приправности.
6. Помоћу дугмета за избор менија (А) одаберите жељени програм (табела 1). Након избора програма, можете променити температуру и време притиском на тастер за подешавање температуре (Ц) +/- и тастер за подешавање времена (Д) +/-. Препоручује се додавање 3 минута времену кувања у односу на програмирани мени ако је уређај хладан.
Могуће је ручно одабрати време и температуру, а за то се мора подесити жељена температура и време без притиска тастера (А).
7. Након одабира одговарајућег програма и подешавања времена, притисните тастер (Б), уређај ће почети да ради. Светли индикаторска лампица (Е) рада вентилатора за индикатор рада термостата (Ф). Док уређај ради, индикаторска лампица (Ф) ће се укључити и искључити јер уређај одржава одговарајућу радну температуру термостата.
8. Када се заврши операција сигурносног копирања, уређај ће запиштати 6 пута. Уређај ће аутоматски ући у режим загревања, индикатор (Х) ће упалити. Уређај ће радити 30 минута, одржавајући константну температуру од 70 ˚Ц унутар корпе (2).
9. Да бисте искључили уређај, држите притиснуто дугме (Б) 3 секунде.

Савети:
Комаде хране распоредите на такав начин да између њих постоји слободан проток врућег ваздуха.

Уређај има меморијски програм. Након уклањања лонца (6) током програма ради провере статуса резервног дела хране, уређај ће се зауставити. Након поновног постављања лонца (6), уређај ће наставити да ради. Програм се такође може паузирати притиском на тастер за укључивање / искључивање (Б) једном, а поновни притисак се наставља.

Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Препоручује се да провјерите стање подлоге за храну и обрнете или промијешате производе најмање једном док се одабрани програм изводи.

!!УПОЗОРЕЊЕ!! Унутрашњост уређаја је веома врућа.

Програми:

Одрезак (1): Програм који се углавном користи за дебље комаде белог или црвеног меса.
Уређај ће се аутоматски загревати на 180 ° Ц током 16 минута.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Пилетина (2): Програм који се користи за припрему сировог пилећег меса.
Уређај ће се аутоматски загревати на 180 ° Ц током 25 минута.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Шкампи (3): Најбоље за мале морске плодове као што су шкампи.
Уређај ће се аутоматски загревати на 180 ° Ц током 12 минута.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Риба (4): Програм који се најчешће користи за смрзнуту прерађену рибу или свежу рибу.
Уређај ће се аутоматски загревати на 180 ° Ц током 18 минута.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Пица (5): Програм који се најчешће користи за печење домаће пице.
Уређај ће се аутоматски загревати на 200 ° Ц током 20 минута.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Помфрит (6): Програм који се углавном користи за смрзнути помфрит.
Уређај ће се аутоматски загревати на 200 ° Ц током 17 минута.

Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Торта (7): Програм који се углавном користи за печење колача и муффина.
Уређај ће се аутоматски загревати на 160˚Ц током 17 минута
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Суво воће (8): Програм сушења воћа, поврћа, печурки.
Уређај ће се аутоматски загревати на 80 ° Ц током 4 сата.
Ако време или температура нису довољни, увек можете прилагодити време или температуру притиском на дугме за подешавање времена (Д) / температуре (Ц) да бисте прочистили храну.

Ручни програм (9). Омогућава вам слободно подешавање времена у распону од 1 минута до 60 минута и температуре у распону од 80 ° Ц до 200 ° Ц.

ЧИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА
1. Искључите уређај из електричне утичнице и пустите да се охлади пре чишћења.
2. Очистите влажном, а затим сувом крпом (или папирним убрусом).
3. Теже уклонити остатке премажите са мало јестивог уља и након неколико минута лагано га уклоните дрвеном шпатулом.
4. Не чистите оштрим, абразивним крпама или сунђерима или користите прашке за рибање јер могу оштетити глатку, нелепљиву превлаку корпе и лонца.
5. Не потапајте уређај у воду.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет мак: 5 Л
Напон: 220-240В ~ 50 / 60Хз
Називна снага: 1700В
Максимална снага: 2500 Ва

За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљане тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпатке.

(SK) SLOVENSKÝ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

1. Pred použitím prístroja si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené použitím prístroja v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte na iné účely, ktoré nie sú v súlade s účelom, na ktoré sú určené.
3. Zariadenie musí byť pripojené iba k uzemnenej zásuvke 220 - 240 V ~ 50/60 Hz. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti používania by nemalo byť veľa elektrických zariadení pripojených k jednému elektrickému obvodu súčasne.
4. Buďte obzvlášť opatrní pri používaní prístroja, keď sú v blízkosti deti. Nie umožnite deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte, aby ho používali deti alebo osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí tohto zariadenia, ak to robia pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im bola poskytnutá. pokyny na bezpečné používanie prístroja a sú si vedomí nebezpečenstiev spojených s jeho používaním. Deti by sa s prístrojom nemali hrať. Čistenie a údržbu používateľa by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.
6. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zásuvku držte rukou. NEťahajte za kábel.
7. Kábel, zástrčku a celé zariadenie neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte prístroj poveternostným podmienkam (dážď, slnko atď.) Ani ho nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké mobilné domy).
8. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, mal by byť vymenený v špecializovanom servise, aby sa zabránilo riziku.
9. Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom, ak spadol alebo spadol poškodený, alebo ak nefunguje správne. Neopravujte prístroj svojpomocne, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie odneste na kontrolu alebo opravu do príslušného servisného strediska. Akékoľvek opravy môžu vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať vážne nebezpečenstvo.
10. Umiestnite prístroj na chladný, stabilný a rovný povrch, mimo dosahu akýchkoľvek kuchynských spotrebičov, ktoré sa zohrievajú, ako je elektrický sporák, plynový horák atď.
11. Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov.
12. Napájací kábel nesmie visieť cez okraj stola alebo sa dotknúť horúcich povrchov.
13. Nenechávajte prístroj zapnutý ani napájací adaptér v zásuvke bez dozoru.
14. Kvôli dodatočnej ochrane sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. V tejto súvislosti je potrebné obrátiť sa na odborného elektrikára.
15. Nenechajte motorovú časť prístroja navlhnúť.
16. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, použite iba model s uzemňovacím kolíkom vhodný pre prúd najmenej 10A. Predlžovacie káble, ktoré nespĺňajú túto požiadavku sa môže prehriať. Kábel umiestnite tak, aby oň náhodne neutiahol a nezakopol oň.
17. Prístroj by mal byť umiestnený na rovnom, teplotne odolnom povrchu, mimo dosahu horľavých materiálov (záclony, záclony, tapety atď.). Pre správnu cirkuláciu vzduchu ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm na každej strane spotrebiča a najmenej 30 cm nad rúrou. Nezakrývajte ventilačné otvory rúry na pečenie, pretože by sa mohli prehriať a poškodiť prístroj.
18. Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia (dvere, horná alebo spodná stena a bočné steny). Na odstránenie alebo dotyk horúcich častí použite ochranné rukavice.

19. Napájací kábel nesmie byť umiestnený nad zariadením a nesmie sa dotýkať alebo ležať v blízkosti horúcich povrchov. Neumiestňujte zariadenie pod elektrickú zásuvku.
20. Nevkladajte do prístroja celý objem prístroja, pretože by to mohlo spôsobiť požiar a zničenie prístroja.
21. Do zariadenia sa nesmú vkladať lepenky, papier, plasty a iné horľavé a taviteľné predmety.
22. Po každom použití zariadenie vyčistite.
23. Na čistenie krytu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky vo forme emulzií, krémov, pást atď., Pretože môžu okrem iného odstrániť použité grafické informačné symboly, ako sú váhy, označenia, výstražné značky atď.
24. Na čistenie nepoužívajte kovové drôty. Prasknuté úlomky drôtov môžu prísť do kontaktu s elektrickými časťami, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
25. Toto zariadenie nie je skonštruované na prevádzku pomocou externých časovačov alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
26. Z dôvodu vysokej teploty buďte zvlášť opatrní pri vyberaní pečeného jedla, odstraňovaní horúceho tuku alebo iných horúcich tekutín.
Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, môže byť teplota prístupných povrchov ovládacieho zariadenia vysoká.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja.
Nikdy nehýbte so zapnutým alebo horúcim zariadením.

Z dôvodu šíriaceho sa tepla a pary by sa prístroj nemal umiestňovať pod kuchynskú skrinku.

POPIS:
1. Ovládací panel 2. Košík 3. Uvoľňovacie tlačidlo koša 4. Rukoväť koša 5. Hlavné telo
6. Hrniec 7. Vývod vzduchu 8. Napájací kábel 9. Bezpečnostné tlačidlo

Ovládací panel:
A. Tlačidlo výberu ponuky B. Tlačidlo Zap / Vyp C Regulácia regulácie teploty D. Regulácia regulácie času E. Indikátor chodu ventilátora F. Indikátor chodu termostatu G. Indikátor teploty / času H: Indikátor udržiavania teploty

Programy:
1. Steak 2. Kurča 3. Krevety 4. Ryby 5. Pizza 6. Hranolky 7. Koláč 8. Suché ovocie
9. Manuál

Pred prvým použitím.
1. Odstráňte obal, nálepky a príslušenstvo, ktoré sú zvonka a zvnútra prístroja.
2. Dôkladne vyčistite kôš (2) a hrniec (6) horúcou vodou, trochou prostriedku na umývanie riadu a mäkkou špongiou a potom ich utrite čistou mäkkou handričkou.
(Prístroj nečistite abrazívnymi handrami alebo špongiami ani nepoužívajte drsné prášky, pretože by mohli poškodiť hladký, nepriľnavý povrch koša a hrnca).
3 Položte hlavné telo (5) na stabilný vodorovný povrch, pripojte napájací kábel (8) k uzemnenej elektrickej zásuvke, vyberte prvý program (pozri časť Používanie zariadenia), aby ste zo zariadenia odstránili zápach z výroby.
4. Po dokončení programu odpojte napájací kábel (8) a opakujte krok 2, aby ste ho znovu vyčistili, keď je úplne vychladnutý.

Kôš (2) a hrniec (6) neumývajte v umývačke riadu.

Používanie zariadenia:
1. Držte rukoväť (4), potiahnite hrniec (6) spolu s košom (2) z hlavného tela (5) (obr. 1) a postavte ho na stabilný povrch. Poznámka: Počas toho nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo (3).

2. Kôš (2) je možné vybrať z hrnca (6) stlačením tlačidla (3) a predtým posunutím bezpečnostného tlačidla (obr. 4).
3. Vložte predtým pripravené výrobky do košíka (2) a vložte ich do hlavného tela (5) (obr. 3). Pri plnení koša neprekračujte maximálnu hladinu umiestnenú v ňom.
4. Pripojte uzavreté zariadenie k uzemnenej elektrickej zásuvke.
5. Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (B). Prístroj sa zapne a vydá zvukový alarm. Ak nebol vybraný žiadny program, zariadenie sa po 1 minúte prepne do pohotovostného režimu.
6. Pomocou tlačidla výberu ponuky (A) vyberte požadovaný program (tabuľka 1). Po výbere programu môžete zmeniť teplotu a čas stlačením tlačidla nastavenia teploty (C) +/- a tlačidla nastavenia času (D) +/-. Pokiaľ je prístroj v pohode, odporúča sa k času pečenia pripočítať 3 minúty v porovnaní s naprogramovaným menu.
Je možné manuálne zvoliť čas a teplotu, musí byť nastavená požadovaná teplota a čas bez stlačenia tlačidla (A).
7. Po výbere príslušného programu a nastavení času stlačte tlačidlo (B), zariadenie začne pracovať. Rozsvieti sa kontrolka (E) chodu ventilátora pre kontrolku chodu termostatu (F). Pokiaľ je prístroj v prevádzke, kontrolka (F) sa zapína a vypína, aby prístroj udržiaval príslušnú prevádzkovú teplotu termostatu.
8. Po dokončení operácie zálohovania zariadenie pípne šesťkrát. Zariadenie sa automaticky prepne do režimu udržiavania teploty, indikátor (H) sa rozsvieti. Prístroj bude fungovať 30 minút a vo vnútri košíka (2) bude udržiavaná konštantná teplota 70 ° C.
9. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte stlačené tlačidlo (B) po dobu 3 sekúnd.

Tipy:
Potraviny rozmiestnite tak, aby medzi nimi bol voľný prúd horúceho vzduchu.

Zariadenie má pamäťový program. Po vybratí hrnca (6) počas programu na kontrolu stavu podloženého jedla sa prístroj zastaví. Po opätovnom vložení hrnca (6) bude zariadenie pokračovať v práci. Program je možné pozastaviť aj jedným stlačením vypínača (B), opätovným stlačením sa obnoví.

Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Počas prebiehania zvoleného programu sa odporúča skontrolovať stav podložky a produkty aspoň raz prevrátiť alebo zamiešať.

!!POZOR!! Vnútro zariadenia je veľmi horúce.

Programy:

Steak (1): Program, ktorý sa používa hlavne na hrubšie kúsky bieleho alebo červeného mäsa.
Zariadenie sa automaticky zahrieva na 180 ° C po dobu 16 minút.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Kuracie mäso (2): Program používaný na prípravu surového kuracieho mäsa.
Prístroj sa automaticky zahrieva na 180 ° C po dobu 25 minút.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Krevety (3): Najlepšie pre malé morské plody, ako sú krevety.
Zariadenie sa automaticky zahrieva na 180 ° C po dobu 12 minút.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Ryba (4): Program, ktorý sa najčastejšie používa pre mrazené spracované ryby alebo čerstvé ryby.
Zariadenie sa automaticky zahrieva na 180 ° C po dobu 18 minút.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Pizza (5): Program, ktorý sa najčastejšie používa na pečenie domácej pizze.
Zariadenie sa 20 minút automaticky zahrieva na 200 ° C.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Hranolky (6): Program používaný hlavne pre mrazené hranolky.
Prístroj sa automaticky zahrieva na 200 ° C po dobu 17 minút.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) /

teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Torta (7): Program používaný hlavne na pečenie koláčov a muffinov.
Prístroj sa automaticky zahrieva na 160 ° C po dobu 17 minút
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Sušené ovocie (8): Program na sušenie ovocia, zeleniny, húb.
Prístroj sa automaticky zahrieva na 80 ° C po dobu 4 hodín.
Ak čas alebo teplota nie sú dostatočné, môžete čas alebo teplotu kedykoľvek upraviť stlačením tlačidla pre nastavenie času (D) / teploty (C), aby sa jedlo upravilo.

Manuálny program (9). Umožňuje vám ľubovoľne nastaviť čas v rozmedzí od 1 minúty do 60 minút a teplotu v rozmedzí od 80 ° C do 200 ° C.

ČISTENIE ZARIADENIA
1. Pred čistením odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
2. Očistite vlhkou, potom suchou handričkou (alebo papierovou utierkou).
3. Ťažšie odstrániteľné zvyšky potrite trochou jedlého oleja a po niekoľkých minútach jemne odstráňte drevenou špachtľou.
4. Nepoužívajte ostré, abrazívne handričky alebo špongie alebo nepoužívajte drsné prášky, pretože by mohli poškodiť hladký, nepriľnavý povrch koša a hrnca.
5. Neponárajte prístroj do vody.

TECHNICKÉ DÁTA:
Kapacita max: 5 L
Napätie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Nominálny výkon: 1 700 W.
Maximálny výkon: 2 500 W.

Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhoďte do kontajnera na plast. Opotrebený spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrospotrebič odstráňte tak, aby nedochádzalo j jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

عربى (AR)

شروط السلامة العامة
تعليمات أمنية هامة
اقرأ بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل
١. قبل استخدام الجهاز ، اقرأ تعليمات التشغيل واتبع التعليمات الواردة فيها. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استخدام الجهاز على عكس الاستخدام المقصود أو التشغيل غير السليم.
٢. الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى لا تتوافق مع الغرض المقصود منه.
٣. يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس مؤرض ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز. من أجل زيادة سلامة الاستخدام ، يجب عدم توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية بدائرة كهربائية واحدة في وقت واحد.
٤. كن حذرًا بشكل خاص عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال في الجوار. لا السماح للأطفال باللعب بالجهاز وعدم السماح للأطفال أو الأشخاص غير المعتادين على الجهاز باستخدامه.
٥. تحذير: يمكن استخدام هذه المعدات من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالمعدات ، إذا تم ذلك تحت إشراف شخص مسؤول عن أو تم توفير سلامتهم لهم. تعليمات حول

الاستخدام الآمن للجهاز وإدراك المخاطر المصاحبة لاستخدامه. يجب ألا يلعب الأطفال بالمعدات. لا ينبغي أن يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم ما لم يتجاوزوا ٨ سنوات ويتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت إشراف.
٦. قم دائمًا بإزالة القابس من المنفذ بعد الاستخدام ، مع إمساك المنفذ بيدك. لا تسحب السلك.
٧. لا تغمر الكبل والقابس والجهاز بالكامل في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر ، الشمس ، إلخ) أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (الحمامات ، المنازل المتنقلة الرطبة).
٨. قم بفحص حالة سلك الطاقة بشكل دوري. في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله بمحل إصلاح متخصص لتجنب الخطر.
٩. لا تستخدم الجهاز مع سلك طاقة تالف ، أو إذا تم إسقاطه أو بأي شكل من الأشكال ، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح. لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك حيث يوجد خطر التعرض لصدمة كهربائية. خذ الجهاز التالف إلى مركز خدمة مناسب لفحصه أو إصلاحه. لا يجوز إجراء أي إصلاحات إلا عن طريق نقاط الخدمة المعتمدة. يمكن أن تشكل الإصلاحات التي يتم إجراؤها بشكل غير صحيح تهديدًا خطيرًا للمستخدم.
١٠. ضع الجهاز على سطح بارد ومستقر ومستوٍ ، بعيدًا عن أي أجهزة مطبخ تسخن ، مثل الموقد الكهربائي ، وموقد الغاز ، وما إلى ذلك.
١١. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
١٢. يجب ألا يتدلى سلك الطاقة على حافة الطاولة أو يلمس الأسطح الساخنة.
١٣. لا تترك الجهاز في وضع التشغيل أو محول الطاقة في المقبس دون مراقبة.
١٤. للحصول على حماية إضافية ، يُنصح بتركيب جهاز التيار المتبقي (في الدائرة الكهربائية بتيار متبقي مُقدر لا يتجاوز ٣٠ مللي أمبير. يجب استشارة كهربائي متخصص في هذا الصدد.
١٥. لا تسمح للبلل بجزء المحرك من الجهاز.
١٦. إذا كان من الضروري استخدام سلك تمديد ، فاستخدم نموذجًا به دبوس أرضي فقط ، مناسب لتيار لا يقل عن ١٠ أمبير. أسلاك التمديد التي لا تلبي هذا المطلب قد يسخن. ضع السلك بحيث لا يتم سحبه أو التعثر به عن طريق الخطأ.
١٧. يجب وضع الجهاز على سطح مستوٍ ومقاوم للحرارة وبعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال (الستائر ، الستائر ، ورق الحائط ، إلخ). لدوران الهواء بشكل صحيح ، احتفظ بمساحة خالية لا تقل عن ١٠ سم على كل جانب من الجهاز وما لا يقل عن ٣٠ سم فوق الفرن. لا تقم بتغطية فتحات التهوية بالفرن لأن ذلك قد يسخن ويتلف الجهاز.
١٨. لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز (الباب ، الجدار العلوي أو السفلي ، والجدران الجانبية). استخدم القفازات الواقية لإزالة أو لمس أي أجزاء ساخنة.
١٩. يجب عدم وضع سلك الطاقة فوق الجهاز ، كما يجب عدم ملامسته أو الاستلقاء بالقرب من الأسطح الساخنة. لا تضع الجهاز تحت المقبس الكهربائي.
٢٠. لا تدخل الحجم الكامل للجهاز في الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق وتدمير الجهاز.
٢١. يجب عدم وضع الورق المقوى والورق والبلاستيك والأشياء الأخرى القابلة للاشتعال والانصهار في الجهاز.
٢٢. تنظيف الجهاز بعد كل استخدام.
٢٣. لتنظيف الهيكل ، لا تستخدم المنظفات القوية في شكل مستحلبات ، أو لوشن ، أو معاجين ، وما إلى ذلك ، لأنها تستطيع ، من بين أمور أخرى ، إزالة رموز المعلومات الرسومية المطبقة مثل المقاييس ، والعلامات ، وعلامات التحذير ، وما إلى ذلك.
٢٤. لا تستخدم الأسلاك المعدنية للتنظيف. قد تتلامس شظايا الأسلاك المكسورة مع الأجزاء الكهربائية

.مما يشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،
.لم يتم تصميم المعدات للتشغيل بواسطة مؤقتات خارجية أو نظام منفصل للتحكم عن بعد -٢٥
نظرًا لارتفاع درجة الحرارة ، يجب توخي الحذر بشكل خاص عند إزالة الطعام المخبوز ، وإزالة .٢٦
.الدهون الساخنة ، أو السوائل الساخنة الأخرى
قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها لجهاز التشغيل مرتفعة عندما يكون الجهاز قيد التشغيل

.
لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز.لا تحرك الجهاز أبدًا عند تشغيله أو عندما يكون ساخناً.نظرًا لانتشار الحرارة والبخار ، لا ينبغي وضع الجهاز تحت خزانة المطبخ

:وصف

لوحة التحكم ٢. السلة ٣. زر تحرير السلة ٤. مقبض السلة ٥. الجسم الرئيسي .١
وعاء ٧. منفذ الهواء ٨. سلك الطاقة ٩. زر الأمان .٦

:لوحة التحكم
تنظيم التحكم في درجة الحرارة د. تنظيم التحكم في الوقت هـ.مؤشر تشغيل المروحة مؤشر تشغيل الترموستات C زر اختيار القائمة ب. زر تشغيل / إيقاف .زاي

:البرامج
شريحة لحم ٢. دجاج ٣. جمبري ٤. سمك ٥. بيتزا ٦. بطاطس مقلية ٧. كعكة ٨. فواكه مجففة .١
دليل .٩

.قبل أول استخدام
.قم بإزالة العبوات والملصقات والملحقات الموجودة خارج وداخل الجهاز .١
.قم بتنظيف السلة (٢) والإناء (٦) جيدًا بالماء الساخن ، وقليل من سائل غسيل الصحون ، وإسفنجة ناعمة ، ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة ونظيفة .٢
.(لا تنظف الجهاز بقطعة قماش كاشطة أو إسفنجة ، ولا تستخدم مساحيق التلميع ، لأنها قد تتلف الأسطح الملساء غير اللاصقة للسلة والوعاء)
ضع الجسم الرئيسي (٥) على سطح أفقي ثابت ، قم بتوصيل سلك الطاقة (٨) بمقبس طاقة مؤرض ، حدد البرنامج الأول (انظر القسم الخاص باستخدام ٣ .الجهاز) لإزالة روائح المصنع من الجهاز
.عند اكتمال البرنامج ، افصل سلك الطاقة (٨) وكرر الخطوة ٢ لتنظيفه مرة أخرى عندما يكون باردًا تمامًا .٤

.لا تغسل السلة (٢) والوعاء (٦) في غسالة الصحون

:باستخدام الجهاز
أمسك بالمقبض (٤) ، اسحب الإناء (٦) مع السلة (٢) من الجسم الرئيسي (٥) (الشكل ١) وضعه على سطح ثابت. ملاحظة: لا تضغط على زر .١ .التحرير (٣) أثناء القيام بذلك
.يمكن إزالة السلة (٢) من القدر (٦) بالضغط على الزر (٣) ، وتحريك زر الأمان مسبقًا (الشكل ٤) .٢
.ضع المنتجات المعدة مسبقًا في السلة (٢) وضعها في الهيكل الرئيسي (٥) (شكل ٣). عند ملء السلة ، لا تتجاوز الحد الأقصى الموجود بداخلها .٣
.قم بتوصيل الجهاز المغلق بمقبس طاقة مؤرض .4
اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (يتم تشغيل الجهاز وإصدار صوت إنذار. إذا لم يتم تحديد أي برنامج ، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد بعد دقيقة .5 .واحدة
لتحديد البرنامج المطلوب (الجدول 1(. بعد تحديد البرنامج ، يمكنك تغيير درجة الحرارة والوقت بالضغط على زر ضبط (A) استخدم زر اختيار القائمة .6 .درجة الحرارة (وزر ضبط الوقت (يوصى بإضافة 3 دقائق إلى وقت الطهي ، بالنسبة إلى القائمة المبرمجة ، إذا كان الجهاز باردًا
من الممكن تحديد الوقت ودرجة الحرارة يدويًا ، للقيام بذلك يجب ضبط درجة الحرارة والوقت المطلوبين دون الضغط على الزر)7. بعد اختيار البرنامج الخاص بتشغيل المروحة لمؤشر تشغيل الثرموستات (E) سيبدأ الجهاز في العمل. سيضيء مصباح المؤشر (B) المناسب وضبط الوقت ، اضغط على الزر .وإيقاف تشغيله حتى يحافظ الجهاز على درجة حرارة التشغيل المناسبة لمنظم الحرارة (F) أثناء تشغيل الجهاز ، سيتم تشغيل مصباح المؤشر .(F)
، سيعمل الجهاز لمدة 30 دقيقة .(H) عند انتهاء عملية الدعم ، سيصدر الجهاز صفيرًا 6 مرات. سيدخل الجهاز تلقائيًا لوضع الدفء ، وسيضيء المؤشر .8 .(2) مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 70 درجة مئوية داخل السلة
.لمدة 3 ثوانٍ (B) لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط باستمرار على الزر .9

:نصائح
.رتب قطع الطعام بطريقة تسمح بتدفق الهواء الساخن بحرية بينها

، الجهاز به برنامج ذاكرة. بعد إزالة الوعاء)6(أثناء البرنامج للتحقق من حالة دعم الطعام ، سيتوقف الجهاز. بعد إعادة إدخال الوعاء (٦) مرة أخرى .سيستمر الجهاز في العمل. يمكن أيضًا إيقاف البرنامج مؤقتًا بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف (مرة واحدة ، وسيستأنف الضغط مرة أخرى

.إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت (درجة الحرارة (لتحسين الطعام

.يوصى بالتحقق من حالة دعم الطعام وعكس المنتجات أو تقليبها مرة واحدة على الأقل أثناء تشغيل البرنامج المحدد

..تحذير!! الجزء الداخلي للجهاز ساخن جدًا!!

:البرامج

.شريحة لحم (١): برنامج يستخدم بشكل أساسي للقطع السميكة من اللحم الأبيض أو الأحمر
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٦ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.الدجاج (٢): برنامج يستخدم لتحضير لحم الدجاج النيء
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.الجمبري (٣): الأفضل للمأكولات البحرية الصغيرة مثل الجمبري
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٢ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.الأسماك (٤): البرنامج الأكثر استخدامًا للأسماك المعالجة المجمدة أو الأسماك الطازجة
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٨ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.بيتزا (٥): البرنامج الأكثر استخدامًا لخبز البيتزا محلية الصنع
.سوف يسخن الجهاز تلقائيًا على ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.البطاطس المقلية (٦): برنامج يستخدم بشكل أساسي للبطاطس المقلية المجمدة
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ١٧ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.الكيك (٧): برنامج يستخدم بشكل أساسي لخبز الكعك والكعك
يسخن الجهاز تلقائيًا عند ١٦٠ درجة مئوية لمدة ١٧ دقيقة
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

.الفاكهة الجافة (٨): برنامج لتجفيف الفاكهة والخضروات والفطر
.يسخن الجهاز تلقائيًا عند ٨٠ درجة مئوية لمدة ٤ ساعات
لتحسين (C) درجة الحرارة / (D) إذا لم يكن الوقت أو درجة الحرارة كافيين ، يمكنك دائمًا ضبط الوقت أو درجة الحرارة بالضغط على زر ضبط الوقت .الطعام

البرنامج اليدوي (٩). يسمح لك بضبط الوقت بحرية في النطاق من دقيقة واحدة إلى ٦٠ دقيقة ، ودرجة الحرارة في النطاق من ٨٠ درجة مئوية إلى ٢٠٠ .درجة مئوية

تنظيف الجهاز
.افصل الجهاز من مأخذ الطاقة واترك الجهاز يبرد قبل التنظيف .١
.نظف بقطعة قماش مبللة ثم جافة (أو منشفة ورقية) .٢
.ادهن الأصعب لإزالة البقايا بقليل من زيت الطعام وبعد بضع دقائق قم بإزالته برفق باستخدام ملعقة خشبية .٣
.لا تنظف بقطعة قماش أو إسفنجات كاشطة حادة أو تستخدم مساحيق التلميع لأنها قد تتلف الطلاء الأملس غير اللاصق للسلة والوعاء .٤
.لا تغمر الجهاز في الماء .٥

:معلومات تقنية

السعة القصوى: ٥ لتر
الجهد: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة الاسمية: ١٧٠٠ واط
الحد الأقصى للطاقة: ٢٥٠٠ واط

يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية
يجب إعادة الجهاز البالي إلى نقطة تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز
قد تشكل المكونات تهديدًا للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد
فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل.، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز

(BG) БЪЛГАРСКИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ РЕФЕРЕНЦИИ

1. Преди да използвате устройството, прочетете инструкциите за експлоатация и следвайте инструкциите, съдържащи се в него. Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на устройството в противоречие с предназначението му или неправилна работа.
2. Уредът е предназначен само за битова употреба. Не използвайте за други цели, които не съответстват на предназначението.
3. Устройството трябва да бъде свързано само към заземен контакт 220-240 V ~ 50/60 Hz. За да се повиши безопасността при използване, много електрически устройства не трябва да бъдат свързани едновременно към една електрическа верига.
4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството, когато децата са в близост. Недей
позволявайте на децата да играят с устройството и не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с устройството, да го използват.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности, или хора без опит или познания за оборудването, ако това се прави под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност или им е била предоставена. инструкции за безопасна употреба на устройството и сте наясно с опасностите, свързани с използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на потребителите не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.
6. Винаги изваждайте щепсела от контакта след употреба, като държите контакта с ръка. НЕ дърпайте кабела.
7. Не потапяйте кабела, щепсела и цялото устройство във вода или друга течност. Не излагайте устройството на атмосферни условия (дъжд, слънце и др.) Или го използвайте в условия на висока влажност (бани, влажни мобилни къщи).
8. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако

захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от специализиран сервиз, за да се избегне опасност.
9. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или ако той е изпуснат или повреден по някакъв начин или ако не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами, тъй като съществува риск от токов удар. Занесете повреденото устройство в подходящ сервизен център за проверка или ремонт. Ремонтите могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилно извършените ремонти могат да представляват сериозна заплаха за потребителя.
10. Поставете устройството на хладна, стабилна, равна повърхност, далеч от всякакви кухненски уреди, които се загряват, като електрическа готварска печка, газова горелка и др.
11. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
12. Захранващият кабел не трябва да виси над ръба на масата или да докосва горещи повърхности.
13. Не оставяйте устройството включено или захранващия адаптер в контакта без надзор.
14. За допълнителна защита е препоръчително да инсталирате устройство за остатъчен ток (RCD) в електрическата верига с номинален остатъчен ток, който не надвишава 30 mA. В това отношение трябва да се консултира със специалист електротехник.
15. Не позволявайте моторната част на устройството да се намокри.
16. Ако е необходимо да използвате удължителен кабел, използвайте модел само със заземителен щифт, подходящ за ток от поне 10A. Удължители, които не отговарят на това изискване
може да прегрее. Поставете кабела, така че да не бъде случайно издърпан или препънат върху него.
17. Устройството трябва да се постави на равна, устойчива на температура повърхност, далеч от запалими материали (завеси, завеси, тапети и др.). За правилна циркулация на въздуха, дръжте свободно пространство от поне 10 см от всяка страна на уреда и поне 30 см над фурната. Не покривайте вентилационните отвори на фурната, тъй като това може да прегрее и да повреди уреда.
18. Не докосвайте горещи повърхности на устройството (врата, горна или долна стена и странични стени). Използвайте защитни ръкавици за отстраняване или докосване на горещи части.
19. Захранващият кабел не трябва да се поставя над устройството и не трябва да докосва или да лежи близо до горещи повърхности. Не поставяйте устройството под електрически контакт.
20. Не поставяйте целия обем на устройството в устройството, тъй като това може да доведе до пожар и унищожаване на устройството.
21. В оборудването не трябва да се поставят картон, хартия, пластмаса и други

запалими и стопяеми предмети.
22. Почиствайте устройството след всяка употреба.
23. За почистване на корпуса не използвайте агресивни препарати под формата на емулсии, лосиони, пасти и др., Тъй като те могат, наред с други неща, да премахнат приложените графични информационни символи като везни, маркировки, предупредителни знаци и др.
24. Не използвайте метални проводници за почистване. Счупените отломки тел могат да влязат в контакт с електрически части, което представлява риск от токов удар.
25. Оборудването не е проектирано да се управлява с помощта на външни таймери или отделна система за дистанционно управление.
26. Поради високата температура трябва да се внимава особено при отстраняване на печената храна, отстраняване на гореща мазнина или други горещи течности. Температурата на достъпните повърхности на работещото устройство може да е висока, когато оборудването работи.
Не докосвайте горещите повърхности на устройството.

Никога не премествайте устройството, когато е включено или когато е горещо.
Поради разпръскването на топлина и пара, устройството не трябва да се поставя под кухненски шкаф.

ОПИСАНИЕ:
1. Контролен панел 2. Кошница 3. Бутон за освобождаване на кошницата 4. Дръжка на кошницата 5. Основно тяло
6. Пот 7. Изход за въздух 8. Захранващ кабел 9. Предпазен бутон

Контролен панел:
A. Бутон за избор на меню B. Бутон за включване / изключване C Регулиране на температурата
D. Регулиране на времето E. Индикатор за работа на вентилатора F. Индикатор за работа на термостата
G. Индикатор за температура / час H: Индикатор за поддържане на топли

Програми:
1. пържола 2. пиле 3. скариди 4. риба 5. пица 6. пържени картофи 7. торта 8. сухи плодове
9. Ръчно

Преди първа употреба.
1. Отстранете опаковката, стикерите и аксесоарите, които са отвън и вътре в устройството.
2. Почистете добре кошницата (2) и тенджерата (6) с гореща вода, малко течност за миене и мека гъба, след което ги избършете с чиста, мека кърпа.
(Не почиствайте устройството с абразивни кърпи или гъби или използвайте почистващи прахове, тъй като те могат да повредят гладките незалепващи повърхности на кошницата и тенджерата).
3 Поставете основния корпус (5) на стабилна хоризонтална повърхност, свържете захранващия кабел (8) към заземен контакт, изберете първата програма (вижте раздела за използване на устройството), за да премахнете фабричните миризми от устройството.
4. Когато програмата приключи, извадете захранващия кабел (8) и повторете стъпка 2, за да го почистите отново, когато е напълно хладен.

Не мийте кошницата (2) и тенджерата (6) в съдомиялната машина.

Използване на устройството:
1. Придържайки дръжката (4), издърпайте гърнето (6) заедно с кошницата (2) от основното тяло (5) (фиг. 1) и го поставете на

стабилна повърхност. Забележка: Не натискайте бутона за освобождаване (3), докато правите това.
2. Кошът (2) може да бъде изваден от гърнето (6) чрез натискане на бутона (3), като преди това плъзнете предпазния бутон (фиг. 4).
3. Поставете предварително приготвените продукти в кошницата (2) и ги поставете в основния корпус (5) (фиг. 3). Когато пълните кошницата, не надвишавайте максималното ниво, намиращо се вътре в нея.
4. Свържете затвореното устройство към заземен контакт.
5. Натиснете бутона за включване / изключване (B). Устройството се включва и подава аларма. Ако не е избрана програма, устройството ще премине в режим на готовност след 1 минута.
6. Използвайте бутона за избор на меню (A), за да изберете желаната програма (таблица 1). След като изберете програмата, можете да промените температурата и времето, като натиснете бутона за регулиране на температурата (C) +/- и бутона за настройка на времето (D) +/-. Препоръчва се да добавите 3 минути към времето за готвене по отношение на програмираното меню, ако устройството е готино.
Възможно е ръчно да изберете времето и температурата, за да направите това, трябва да се зададе желаната температура и време, без да се натиска бутон (A).
7. След като изберете подходящата програма и настроите времето, натиснете бутона (B), устройството ще започне да работи. Индикаторът (E) на работата на вентилатора за индикатора за работа на термостата (F) ще светне. Докато устройството работи, светлинният индикатор (F) ще се включва и изключва, тъй като устройството поддържа подходящата работна температура на термостата.
8. Когато операцията по архивиране приключи, устройството ще издава звуков сигнал 6 пъти. Устройството автоматично ще влезе, за да поддържа режим на топло, индикаторът (H) ще светне. Устройството ще работи в продължение на 30 минути, поддържайки постоянна температура от 70 ˚C вътре в кошницата (2).
9. За да изключите устройството, задръжте бутона (B) за 3 секунди.

Съвети:
Подредете парчетата храна така, че между тях да има свободен поток горещ въздух.

Устройството има програма за памет. След като извадите тенджерата (6) по време на програмата, за да проверите състоянието на поддръжката на храна, устройството спира След като поставите отново тенджерата (6), устройството ще продължи да работи. Програмата може да бъде поставена на пауза и чрез натискане на бутона за включване / изключване (B) веднъж, като натискането отново ще продължи.

Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Препоръчва се да проверите състоянието на поддръжката на храната и да обърнете или разбъркате продуктите поне веднъж, докато работи избраната програма.

!!ВНИМАНИЕ!! Вътрешността на устройството е много гореща.

Програми:

Пържола (1): Програма, използвана главно за по-дебели разфасовки от бяло или червено месо.
Устройството автоматично ще се нагрява при 180˚C за 16 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Пиле (2): Програма, използвана за приготвяне на сурово пилешко месо.
Устройството автоматично ще се нагрява при 180˚C за 25 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Скариди (3): Най-подходящи за малки морски дарове като скариди.
Устройството автоматично ще се загрее при 180˚C за 12 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Риба (4): Най-често използваната програма за замразена преработена риба или прясна риба.
Устройството автоматично ще се нагрява при 180˚C за 18 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Пица (5): Програмата, която най-често се използва за печене на домашна пица.
Устройството автоматично ще се загрее при 200˚C за 20 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Пържени картофи (6): Програма, използвана главно за замразени пържени картофи.
Устройството автоматично ще се нагрява при 200˚C за 17 минути.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Торта (7): Програма, използвана главно за печене на торти и кифли.
Устройството автоматично ще се нагрява при 160˚C за 17 минути
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Сухи плодове (8): Програма за сушене на плодове, зеленчуци, гъби.
Устройството автоматично ще се нагрява при 80˚C за 4 часа.
Ако времето или температурата не са достатъчни, винаги можете да регулирате времето или температурата, като натиснете бутона за настройка на времето (D) / температура (C), за да прецизирате храната.

Ръчна програма (9) .Тя ви позволява свободно да задавате времето в диапазона от 1 минута до 60 минути и температурата в диапазона от 80˚C до 200˚C.

ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1. Изключете устройството от контакта и оставете устройството да се охлади преди почистване.
2. Почиствайте с влажна, след това суха кърпа (или хартиена кърпа).
3. Почистете по-трудно отстранимите остатъци с малко хранително масло и след няколко минути внимателно го отстранете с дървена шпатула.
4. Не почиствайте с остри, абразивни кърпи или гъби или използвайте почистващи прахове, тъй като те могат да повредят гладкото, незалепващо покритие на кошницата и гърнето.
5. Не потапяйте устройството във вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Капацитет макс: 5 л
Напрежение: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Номинална мощност: 1700W
Максимална мощност: 2500 W

За да защитите околната си среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използваният уред трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране, които могат да повлияят на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновен кош за отпадъци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.
W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej , przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.
UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:
-niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
-ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
-użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
-uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
-karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.
W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.
W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.
Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.
Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrze, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 220-240 V ~ 50/60 Hz.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla

użytkownika.
10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Nie dopuścić do zamoczenia części silnikowej urządzenia.
16. Jeżeli niezbędnym jest użycie przedłużacza, to należy użyć model wyłącznie z bolcem uziemiającym przystosowany do prądu o natężeniu min 10 A. Przedłużacze nie spełniające tego wymogu mogą ulec przegrzaniu. Przewód należy tak ułożyć aby uniknąć
przypadkowych pociągnięć lub potknięć o niego.
17. Urządzenie należy stawiać na równej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów (firanki, zasłony, tapety, itp.). W celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony urządzenia oraz przynajmniej 30 cm nad piekarnikiem. Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych piekarnika, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.18. Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia(drzwiczek, ścianki górnej lub
dolnej oraz ścianek bocznych). Należy używać rękawic ochronnych do wyjmowania lub dotykania wszelkich gorących elementów.
19. Przewód zasilający nie może być układany ponad urządzeniem, a także nie powinien dotykać lub leżeć w pobliżu gorących powierzchni. Nie ustawiać urządzenia pod gniazdem elektrycznym.
20. Nie wolno wkładać do urządzenia porcji zajmujących całą jego objętość, ponieważ może spowodować to pożar i zniszczenie urządzenia.
21. Nie wolno umieszczać do urządzenia wyrobów z tektury, papieru, plastików i innych przedmiotów łatwopalnych oraz topliwych.
22. Należy oczyścić urządzenie po każdorazowym użyciu.
23. Do mycia obudowy nie należy używać agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp., ponieważ mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
24. Nie używać metalowych druciaków do czyszczenia. Odłamane fragmenty druciaków, mogą zetknąć się z częściami elektrycznymi, stwarzając zagrożenie porażenia

elektrycznego.
25. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
26. Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania upieczonych potraw, usuwania gorącego tłuszczu czy innych gorących płynów.
Temperatura dostępnych powierzchni działającego urządzenia może być wysoka gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia
Nigdy nie przenoś urządzenia kiedy jest włączone albo kiedy jest gorące.
Nie należy umieszczać urządzenia pod szafkami kuchennymi, ze względu na unoszące się ciepło i parę.

Opis urządzenia:

1. Panel sterujący 2. Kosz 3. Przycisk zwalniający 4. Uchwyt 5. Korpus 6. Pojemnik
7. Wylot powietrza 8. Przewód zasilający 9. Przycisk zabezpieczający

Panel sterujący:

A: Wybór menu B: Przycisk włącz/wyłącz C: Przyciski regulacji temperatury
D: Przyciski regulacji czasu E: Wskaźnik pracy wentylatora F: Wskaźnik pracy termostatu
G: Wyświetlacz temperatury oraz czasu H: Wskaźnik trybu podtrzymania temperatury.

Programy:

1. Stek 2. Kurczak 3. Krewetki 4. Ryba 5. Pizza 6. Frytki 7. Ciasto 8. Suszone owoce
9. Tryb ręczny

Przed pierwsze użyciem.

1.Usunąć opakowanie oraz wszelkie naklejki i akcesoria, które są na zewnątrz oraz wewnątrz urządzenia.
2.Dokładnie wyczyść kosz (2) oraz pojemnik (6) gorącą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i gąbką, a następnie wytrzyj je czystą, miękką szmatką.
(Nie wolno czyścić urządzenia, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ani używać proszków do czyszczenia, gdyż mogą uszkodzić gładką, nieprzywierającą powierzchnie kosza (2) oraz pojemnika (6)
3 Umieść korpus piekarnika (4) na stabilnej poziomej płaszczyźnie, podłącz przewód zasilający (8), wybierz pierwszy program (patrzy dział użytkowanie urządzenia), w celu usunięcie fabrycznych zapachów z urządzenia.
4.Po zakończeniu programu odłącz przewód zasilający i powtórz krok 2, aby ponownie wyczyścić go po całkowitym ostygnięciu.

Nie należy myć kosza (2) oraz pojemnika(6) w zmywarce.

Użytkowanie urządzenia:

1.Trzymając uchwyt (4) wyciągnij pojemnik (6) razem z koszykiem (2) z korpusu (5) (fig.1) i umieść na stabilnej powierzchni. Uwaga: W trakcie tej czynności nie naciskać przycisku zwalniającego (3)
2.Kosz (2) można wyjąć z pojemnika (6) naciskając przycisk (3), przesuwając wcześnie zabezpieczenie przycisku (9) (fig. 4)

3.Umieść wcześniej przygotowane produkty w koszu (2) i włóż go do korpusu (5) (fig.3) Przy napełnieniu koszyka nie przekraczać poziomu MAX umieszczonego w jego wnętrzu.

4.Zamknięte urządzenie podłączyć do gniazda sieciowego z uziemieniem.

5.Naciśnij przycisk włączania / wyłączania (B). Urządzenie włączy się i wyemituje alarm dźwiękowy. Jeśli żaden program nie został wybrany, urządzenie przejdzie w stan czuwania po 1 minucie.

6.Za pomocą przycisku wyboru menu (A) wybierz żądany program (tabela 1). Po wybraniu programu możesz zmienić temperaturę i czas, naciskając przycisk wyboru regulacji temperatury (C) +/- oraz regulacji czasu (D) +/-. Zaleca się dodanie 3 minut do czasu przygotowania potrawy, w stosunku do zaprogramowanego menu, jeżeli urządzenie jest wystudzone.

Istniej możliwość ręcznego wyboru czasu oraz temperatury, w tym celu należy ustawić żądaną temperaturę oraz czas, nie wciskając przycisku (A).

7.Po wybraniu odpowiedniego programu i dostosowania czasu naciśnij przycisk (B), urządzenie zacznie pracować.

Zaświeci się kontrolka (E) wskaźnik pracy wentylatora oraz (F) wskaźnik pracy termostatu.

Podczas pracy urządzenia lampka kontrolna (F) będzie zapalać się i gasnąć, aby urządzenie utrzymywało odpowiednią temperaturę pracy termostatu.

8.Po zakończeniu pracy rozlegnie się 6 krotny sygnał dźwiękowy. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb utrzymania temperatury, zaświeci się kontrolka (H). Urządzenie będzie pracować 30 minut utrzymując stałą temperaturę 70 ˚C wewnątrz kosza (2)

9.W celu zakończenia pracy urządzenia należy przytrzymać przycisk (B) przez 3 sekundy.

Wskazówki:

Ułóż kawałki potrawy tak aby zapewnić swobodny przepływ gorącego powietrza pomiędzy nimi.

Urządzenie posiada pamięć programów, po wyjęciu pojemnika (6) w trakcie programu urządzenie zatrzyma się, po ponownym umieszczeniu pojemnika (6) będzie kontynuowało pracę. Program można również wstrzymać, naciskając jeden raz przycisk włączania / wyłączania (B), ponowne naciśnięcie wznowi prace.

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz dopasować czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C), aby dopiec potrawę.

Zaleca się odwrócić lub zamieszać produkty przy najmniej raz podczas pracy wybranego programu.

!!OSTRZEŻENIE!! Wnętrze urządzenia jest bardzo gorące

Programy:

Stek (1): Program stosowany głównie do grubszych kawałków mięsa białego lub czerwonego.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 180˚C i przez 16 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Kurczak (2): Program używany do przygotowania surowego mięsa z kurczaka.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 180˚C i przez 25 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu

(D) / temperatury (C).

Krewetki (3): Najlepsze do małych owoców morza, takich jak krewetki.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 180˚C i przez 12 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Ryby (4): Program najczęściej używany do mrożonych przetworzonych ryb lub świeżych ryb.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 180˚C i przez 18 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Pizza (5): Program najczęściej używany do wypieku domowej pizzy.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 200˚C i przez 20 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Frytki (6): Program używany głównie do mrożonych frytek.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 200˚C i przez 17 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Ciasto (7): Program używana głównie pieczenie ciasta oraz muffinek

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 160˚C i przez 17 minut

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Suszone owoce (8): Program do suszenia owoców, warzyw, grzybów.

Urządzenie będzie automatycznie grzać w temperaturze 80˚C i przez 4 godziny

Jeśli czas lub temperatura nie są wystarczające, zawsze możesz zmienić czas lub temperaturę, naciskając przycisk regulacji czasu (D) / temperatury (C).

Program ręczny (9). Umożliwia dowolne ustawienie czasu oraz temperatury, w zakresie od 1 minuty do 60 minut oraz temperaturę w zakresie od 80˚C do 200˚C

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Czyścić przy użyciu wilgotnej, a następnie suchej ściereczki (ewentualnie papierowego ręcznika).
3. Trudniejsze do usunięcia resztki posmarować niewielką ilością oleju jadalnego i po kilku minutach delikatnie je usunąć drewnianą łopatką.
4. Nie wolno czyścić ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ani używać proszków do czyszczenia, gdyż mogą uszkodzić gładką, nieprzywierającą powłokę kosza i pojemnika.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Dane techniczne:

Pojemność 5 L Napięcie: 220-240V ~50/60Hz

Moc nominalna: 1700W Moc maksymalna: 2500W